

 **DALUIISO** A/s

a SUPERROAD company



MANUAL

Lysfyranlæg type LZA 400



Betjeningsvejledning for lysfyranlæg type LZA 400

1. Tilslut akkumulator
2. Tænd for kurven på 1/0 (denne bliver nu kurv 1)
3. Indsæt piloten (den hvide programmeringsenhed)
4. Vælg programmer på 1 (se programmer i lågen)
5. Tryk på Start
6. Udtag piloten og gå til kurv 2
7. Tilslut akkumulator
8. Tænd for kurven på 1/0
9. Indsæt piloten
10. Tryk på Start
11. Udtag piloten og gå til kurv 1
12. Indsæt piloten

Displayet viser nu, hvor lang tid der går til anlægget starter.

Når anlægget er startet, er det klar til at blive stillet ud i trafikken.

HUSK! Anlægget skal stilles ud, når en af kurvene skifter fra grøn til rød.



Specielle sikkerhedsanvisninger

1. Opstilling

Ved opstilling af lysfyret LZA 400 skal man rejse lamperne op i lodret position, og vende dem mod trafikken. Opstilling af LZA 400 bør kun foretages af uddannet personale. Ved opstilling, rengøring, skift af pære og service skal man sikre sig, at montøren befinder sig på et afspærret og sikkert område af byggepladsen, og ikke i umiddelbar nærhed af vejbanen og trafikken.

2. Service og pleje

LZA 400 står i det fri, udsat for vind og vejr og støv, der hvirvles op af køretøjer. Støv der sætter sig fast på lampeglasset nedsætter lysstyrken og tydeligheden af lamperne. For at opnå den optimale tydelighed, må lampeglasset ofte renses. Dette gøres bedst med rent vand og en børste.

For at sikre en drift uden afbrydelser skal akkumulatorerne henholdsvis oplades og skiftes i god tid, inden de løber ud.

Akkumulatorerne i piloten skal oplades inden de tages i brug første gang. Dette kan gøres med et ekstra opladningsapparat eller udføres af styreapparatet.

Før udskiftning af driftsakkumulatorerne skal styreenheden kobles fra.

Lysfyr der er ude af drift kan medføre større risiko for uheld. Det er vigtigt at kontrollere lysfyr-anlæggene og skifte udbrændte pærer. Ved nøje at følge ovennævnte anvisninger opnår man optimal sikring af byggepladsen.

